




1.



2.



3.



EN

List of safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR):

1. The rack must be assembled according to the instructions and safety warnings. Improper assembly may cause the unit to tip over and pose a risk to users, especially children.
2. Keep the instructions for future reference. In case of sale and/or transfer of the product, please ensure that all materials and instructions are provided.
3. Use the rack only for its intended purpose, i.e., for storing footwear.
4. The maximum load capacity is 15 kg, only if the load is evenly distributed. Do not exceed this limit to avoid damage.
5. The rack is intended for indoor use only. Avoid exposure to moisture, rain, or other adverse weather conditions that may affect the durability of the product.
6. Ensure that the rack is placed on a flat, stable surface to prevent tipping over and related hazards.
7. Move the rack only when it is unloaded, and handle with care to avoid structural damage.
8. If any damage is detected, such as cracks, breaks, or loose parts, discontinue use immediately until the product is repaired or replaced.
9. This product is not intended for use by children. Use by children is permitted only under adult supervision.

PL

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Montaż stojaka powinien odbywać się zgodnie z instrukcją i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niewłaściwy montaż może spowodować przewrócenie się szafki i stanowić zagrożenie dla użytkowników, zwłaszcza dzieci.
2. Zaleca się zachowanie instrukcji na przyszłość. W przypadku sprzedaży i/lub przekazania produktu, prosimy upewnić się, że wszystkie materiały i instrukcje zostały przekazane.
3. Stojak należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, czyli przechowywać na nim obuwie.
4. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 15 kg, tylko jeśli obciążenie jest równomiernie rozłożone. Nie należy przekraczać tej wartości, aby uniknąć uszkodzeń.
5. Regał przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Należy unikać ekspozycji na wilgoć, deszcz i inne niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na trwałość produktu.
6. Upewnij się, że stojak jest ustawiony na równej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się i związanym z tym zagrożeniom.
7. Regał należy przenosić wyłącznie, jeśli nie jest obciążony, z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń konstrukcji.
8. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń stojaka, takich jak pęknięcia, złamania czy luźne elementy, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania do czasu naprawy lub wymiany.
9. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Dozwolone jest korzystanie z wieszaka przez dziecko wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Seznam bezpečnostních upozornění vycházející z požadavků nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR):

1. Stojan musí být sestaven podle návodu a bezpečnostních pokynů. Nesprávná montáž může způsobit převrácení a představovat riziko pro uživatele, zejména pro děti.
2. Návod uschovejte pro budoucí použití. V případě prodeje a/nebo předání výrobku se prosím ujistěte, že byly předány všechny materiály a pokyny.
3. Stojan používejte pouze k určenému účelu, tj. k ukládání obuvi.
4. Maximální nosnost je 15 kg, a to pouze v případě rovnoměrného rozložení zátěže. Nepřekračujte tuto hodnotu, abyste předešli poškození.
5. Stojan je určen pouze pro použití v interiéru. Vyhněte se vystavení vlhkosti, dešti nebo jiným nepříznivým povětrnostním podmínkám, které mohou ovlivnit životnost výrobku.
6. Ujistěte se, že je stojan umístěn na rovném a stabilním povrchu, aby se zabránilo převrácení a souvisejícím rizikům.
7. Přemísťujte stojan pouze tehdy, když není zatížen, a manipulujte s ním opatrně, abyste předešli poškození konstrukce.
8. Pokud zjistíte jakékoli poškození, například praskliny, zlomy nebo uvolněné části, okamžitě přestaňte výrobek používat, dokud nebude opraven nebo vyměněn.
9. Výrobek není určen pro použití dětmi. Používání dětmi je dovoleno pouze pod dohledem dospělé osoby.

Zoznam bezpečnostných upozornení vychádzajúci z požiadaviek nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR):

1. Stojan musí byť zmontovaný podľa návodu a bezpečnostných pokynov. Nesprávna montáž môže spôsobiť prevrátenie a predstavovať riziko pre používateľov, najmä pre deti.
2. Návod uschovajte na budúce použitie. V prípade predaja a/alebo odovzdania výrobku sa prosím uistite, že boli odovzdané všetky materiály a pokyny.
3. Stojan používajte len na určený účel, t. j. na odkladanie obuvi.
4. Maximálna nosnosť je 15 kg, a to iba v prípade rovnomerného rozloženia záťaže. Túto hodnotu neprekračujte, aby ste predišli poškodeniu.
5. Stojan je určený len na používanie v interiéru. Vyhnite sa vystaveniu vlhkosti, dažďu alebo iným nepriaznivým poveternostným podmienkam, ktoré môžu ovplyvniť životnosť výrobku.
6. Uistite sa, že stojan je umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu, aby sa zabránilo prevráteniu a súvisiacim rizikám.
7. Stojan premiestňujte iba vtedy, keď nie je zaťažovaný, a manipulujte s ním opatrne, aby ste predišli poškodeniu konštrukcie.
8. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, napríklad praskliny, zlomy alebo uvoľnené časti, okamžite prestaňte výrobok používať, kým nebude opravený alebo vymenený.
9. Výrobok nie je určený na používanie deťmi. Používanie deťmi je povolené iba pod dohľadom dospelé osoby.

A biztonsági figyelmeztetések listája az (EU) 2023/988 rendelet – az általános termékbiztonságról (GPSR) – követelményei alapján:

- 1.A tartót az útmutató és a biztonsági előírások szerint kell összeszerelni. A helytelen összeszerelés felborulást okozhat, és veszélyt jelenthet a felhasználókra, különösen a gyermekekre.
- 2.Őrizze meg az útmutatót a későbbi felhasználásra. Eladás és/vagy a termék átadása esetén kérjük, győződjön meg arról, hogy minden anyag és útmutató átadásra került.
- 3.A tartót kizárólag rendeltetésszerűen használja, azaz cipők tárolására.
- 4.A maximális teherbírás 15 kg, de csak akkor, ha a terhelés egyenletesen van elosztva. Ne lépje túl ezt az értéket a sérülések elkerülése érdekében.
- 5.A tartó kizárólag beltéri használatra szolgál. Kerülje a nedvességnek, esőnek vagy más kedvezőtlen időjárási körülményeknek való kitettséget, amelyek befolyásolhatják a termék élettartamát.
- 6.Ügyeljen arra, hogy a tartó sík, stabil felületen legyen elhelyezve, hogy elkerülje a felborulást és az ezzel járó kockázatokat.
- 7.A tartót csak terheletlen állapotban szabad mozgatni, és óvatosan kell kezelni a szerkezeti károsodások elkerülése érdekében.
- 8.Ha bármilyen sérülést észlel, például repedést, törést vagy meglazult részeket, azonnal hagyja abba a termék használatát, amíg az nincs megjavítva vagy kicserélve.
- 9.A termék nem gyermekek számára készült. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

Liste der Sicherheitswarnungen basierend auf den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR):

- 1.Das Regal muss gemäß der Anleitung und den Sicherheitshinweisen montiert werden. Unsachgemäße Montage kann zum Umkippen führen und ein Risiko für die Benutzer, insbesondere für Kinder, darstellen.
- 2.Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Verwendung auf. Im Falle eines Verkaufs und/oder einer Weitergabe des Produkts stellen Sie bitte sicher, dass alle Materialien und Anleitungen mitgegeben werden.
- 3.Verwenden Sie das Regal nur bestimmungsgemäß, d. h. zur Aufbewahrung von Schuhen.
- 4.Die maximale Traglast beträgt 15 kg, jedoch nur bei gleichmäßiger Verteilung. Überschreiten Sie diesen Wert nicht, um Schäden zu vermeiden.
- 5.Das Regal ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit, Regen oder anderen widrigen Witterungsbedingungen, die die Haltbarkeit des Produkts beeinträchtigen können.
- 6.Stellen Sie sicher, dass das Regal auf einer ebenen, stabilen Fläche steht, um Umkippen und damit verbundene Gefahren zu vermeiden.
- 7.Bewegen Sie das Regal nur im unbelasteten Zustand und gehen Sie dabei vorsichtig vor, um Schäden an der Konstruktion zu vermeiden.
- 8.Wenn Sie Schäden feststellen, wie z. B. Risse, Brüche oder lockere Teile, beenden Sie die Nutzung sofort, bis das Produkt repariert oder ersetzt wurde.
- 9.Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Eine Nutzung durch Kinder ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen zulässig.